



## SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	BORSA-05-ADR
<b>Descrizione breve</b>	Borsa ADR tipo 5, classi 1,2.1,2.2,3,4,5.1,5.2,6.2,7,8,9,9A cm 52x32x47h
<b>Tipo</b>	B05
<b>Idonea</b>	Per chi trasporta merci pericolose delle classi 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 7A, 7B, 7C, 7E, 8, 9 e 9A.
<b>Conforme</b>	ADR 8.1.5
<b>Dimensioni esterne</b>	520 x 320 x 470 h mm



### Contenuto

Nr. 2 segnali di avvertimento, liquido lavaocchi, badile, copri tombino (sigilla tombini), recipiente per la raccolta, indumento fluorescente, lampada portatile ATEX, nr. 2 pile AA, guanti di protezione, dispositivo per la protezione degli occhi

### Descrizione

Sempre disponibili a magazzino diverse configurazioni di borsa ADR.

La borsa ADR raccoglie tutti gli equipaggiamenti personali e del mezzo che devono essere presenti sul camion quando si effettua un trasporto di merce pericolosa.

Scegli, in base ai pericoli primari e secondari (etichette di pericolo applicate sui colli) delle merci che trasporti, una tra le 5 borse ADR disponibili a magazzino.

Come prescritto nella sezione 8.1.5 dell'ADR, ogni unità di trasporto destinata al trasporto di merci pericolose, deve essere munita di idoneo equipaggiamento generale e di protezione individuale.

Le borse ADR fornite contengono l'equipaggiamento personale necessario per un solo operatore. Nel caso ci fossero più operatori presenti sul mezzo, è necessario munire ognuno di essi con l'equipaggiamento personale richiesto dalla tipologia di merce che viene trasportata.